


Swing Type Gathering Device
 スイグタイプひだとり装置
 S159・S160・S161・S162

JUKI

29115003
 No.0858-00

PARTS LIST


1. S159 : SAFETY STITCH MACHINE WITH PEDAL
 インターロック用ペダル連動式
 S160 : OVERLOCK STITCH MACHINE WITH PEDAL
 オーバーロック用ペダル連動式



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヅ メ イ	Qty
1	#01	MAS-159000A0	TUCKING DEVICE ASM.	ヒタトリソウチソウキ	1
2	#02	MAS-160000A0	TUCKING DEVICE ASM.	ヒタトリソウチソウキ	1
3		MAS-107010A0	KNEE OPERATING DEVICE ASM.	ヒサアケソウチ クミ	(1)
4	#03	MAS-10704000	BOLT	ウケイホルト	(1)
5	#04	SM-9083013-SC	SCREW M8 L=30	ロツカクホルト M8 L=30	(1)
6		MAS-10701000	INSTALLING PLATE	ヒサアケレハ-タイ トリツケイ	(1)
7	#04	WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(1)
8	#04	NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツト M8 1ｼｼ	(1)
9	#05	SM-9084533-SC	SCREW M8 L=45	ロツカクホルト M8 L=45	(2)
10		MAS-107010C0	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアチイタ クミ	(1)
11		MAS-10702000	ROD	ヒサアケソウキ	(1)
12		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアチイタ クミ	(1)
13		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
14		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアチイタ カハ-	(1)
15		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアチイタ	(1)
16		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアチイタササエ	(1)
17		110-24403	RUBBER	ヒサアチ ゴム	(1)
18		MAS-10501000	LEVER INSTALLING BASE	ヒサアケレハ-タイ	(1)
19		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサカネ 7.4X11.8X0.5	(2)
20		SS-9081610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクホルト 9/32-28 L=16	(2)
21		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロツカクホルト 15/64-28 L=12	(1)
22		MAS-10503000	SPRING	ヒサアケレハ-ハネ	(1)
23		SD-0550501-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=5	タンネソウ D=5.5 H=5	(1)
24		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロツカクホルト 15/64-28 L=12	(1)
25		MAS-10502000	LEVER	ヒサアケレハ-	(1)
26		MAS-10504000	PIN	ヒサアケレハ-ソウキ	(1)
27		MAS-10703000	CONNECTING ROD	ヒサアケ リンケツホ-	(1)
28		PD-0201000-0D	SPLIT PIN 1.8X10	ワリピン 1.8X10	(1)
29	#01	MAS-159010A0	PEDAL SHIRING ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチ(クミ)	(1)
30	#02	MAS-160010A0	PEDAL SHIRING ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチ(クミ)	(1)
31		MAS-15901000	PRESSER PLATE BASE	ヒタトリオサエトリツケタイ	(1)
32		MAS-15902000	SWING BASE	ヒタトリオサエソウタイ	(1)
33		MAS-15903000	BRACKET	マワリトメ	(1)
34		MAS-15904000	ARM	ヒタトリオサエハネウチ	(1)
35		MAS-15905000	SHAFT	ヒタトリソウキ	(1)
36		MAS-15908000	LIFTING LEVER	ヒキアケレハ-	(1)
37		MAS-15909000	LIFTING SHAFT	ヒキアケソウキ	(1)
38		MAS-15910000	LIFTING COLLAR	ヒキアケカラ-	(1)
39		MAS-15911000	SPRING	ヒタトリオサエソウタイ ハネ	(1)
40	#01	MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRING PRESSER	ヒタトリオサエ	(1)
41	#02	MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRING PLATE	ヒタトリオサエ	(1)
42		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK	ハシロンク トリツケタイ	(1)
43		MAS-05205000	SPRING	ヒタトリオサエハネ	(1)
44		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨウソク-	(1)
45		B3116-125-000	TENSION NUT	イトチヨウソク ナツト	(1)
46		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨウソク カイテントメ	(1)
47		MAS-05202000	SCREW	ヒタトリオサエ トリツケタイ ササエソウキ	(1)
48		MAS-05714000	PIN	ヒキアケレハ- ヒソウソウキ	(1)
49		CS-0790811-SP	THRUST COLLAR D=7.94 W=8	スラストウケ D=7.94 W=8	(1)
50		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24	ロツカクナツト 1/4-24	(1)
51		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
52		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミカダサカネ 8.5X12.5X0.3	(1)
53		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネソウ 9/64-40 L=6	(2)
54		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	ヒラネソウ 11/64-40 L=5.5	(1)
55		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	トメネソウ 11/64-40 L=4.5	(1)
56		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	トメネソウ 11/64-40 L=4.5	(2)
57		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	ヒラネソウ 11/64-40 L=6.5	(2)
58		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナハネソウ 9/64-40 L=7	(2)
59		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トメネソウ 9/64-40 L=3.5	(1)
60		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネソウ 11/64-40 L=7	(1)
61		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネソウ 11/64-40 L=7	(1)
62		SS-7110910-SP	SCREW	マルヒラネソウ 11/64-40 L=8.5	(2)
63		MAS-159060A0	LIFTING ARM ASM.	ヒキアケウチ(クミ)	(1)
64		MAS-15906000	LIFTING ARM	ヒキアケウチ	(1)
65		MAS-15907000	MANUAL LEVER ARM.	シュトウレハ-ウチ	(1)
66		MAS-15915000	MANUAL LEVER	シュトウレハ-	(1)
67		MAL-12115000	ARM FIXED PLATE STOPPER	ウチコテイイタストップハ-	(1)
68		MAL-12116000	ARM FIXED PLATE STOPPER SPRING	ウチコテイイタストップハ- ハネ	(1)
69		SD-0600352-SP	HINGE SCREW	タンネソウ	(1)
70		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
71		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1ｼｼ	(1)
72		WZ-0640312-K0	WAVED WASHER	ナミカダサカネ 6.4X11X0.3	(1)
73		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L=3.2	マルヒラネソウ 11/64-40 L=3.2	(1)
74		MAS-159120A0	WIRE STOPPER ARM.	ワイヤーストップハ-(クミ)	(1)
75		MAS-15912000	WIRE STOPPER	ワイヤーストップハ-	(1)
76		MAS-159130A0	WIRE ASM.	ワイヤ-(クミ)	(1)
77		MAS-15914000	WIRE TUBE	ワイヤチューブ	(1)
78		MAS-12512000	WIRE ADJUSTING STUD	ワイヤチヨウセツ ソウキ	(1)
79		MAS-057180A0	WIRE SUPPORT ASM.	ワイヤササエクミ	(1)
80		MAS-05719000	LIFTING LEVER CONNECTOR	オサエアケレハソウキ	(1)
81		MAS-05720000	WIRE STOPPER	ワイヤトメ	(1)
82		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	(1)
83		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
84		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ロツカクホルト 9/64-40 L=6	(1)
85		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネソウ 11/64-40 L=7.8	(1)
86		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネソウ 11/64-40 L=7	(1)
87		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネソウ 15/64-28 L=10	(2)

Note (注記) #01...FOR S159 S159 用
#02...FOR S160 S160 用
#03...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE (FOR EXPORT) 卓上式テーブル用 (輸出用)
#04...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 卓上式テーブル用
#05...FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE 全沈式テーブル用

2. S161 : SAFETY STITCH MACHINE WITH MANUAL TYPE
 インターロック用手動レバー式
- S162 : OVERLOCK STITCH MACHINE WITH MANUAL TYPE
 オーバーロック用手動レバー式



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1	#01	MAS-161000A0	TUCKING DEVICE ASM.	ヒタ ^ト トリソウチソウクミ	1
2	#02	MAS-162000A0	TUCKING DEVICE ASM.	ヒタ ^ト トリソウチソウクミ	1
3		MAS-107010A0	KNEE OPERATING DEVICE ASM.	ヒサ ^ア ケ ^ソ ウチ クミ	(1)
4	#03	MAS-10704000	BOLT	ウケイホ ^ホ ルト	(1)
5	#04	SW-9083013-SC	SCREW M8 L=30	ロウカクホ ^ホ ルト M8 L=30	(1)
6		MAS-10701000	INSTALLING PLATE	ヒサ ^ア ケ ^レ ハ ^ニ タ ^イ トリツクイ	(1)
7	#04	WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ ^カ ネ 8.5X18X1.6	(1)
8	#04	NM-6080600-SM	NUT M8	ロウカクナツト M8 1ｼュ	(1)
9	#05	SM-9084533-SC	SCREW M8 L=45	ロウカクホ ^ホ ルト M8 L=45	(2)
10		MAS-107010C0	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ ^ア チイタ クミ	(1)
11		MAS-10702000	ROD	ヒサ ^ア ケ ^ソ ウ	(1)
12		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ ^ア チイタ クミ	(1)
13		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロウカクホ ^ホ ルト 15/64-28 L=15	(1)
14		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ ^ア チイタ カハ ^ニ	(1)
15		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ ^ア チイタ	(1)
16		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ ^ア チイタササエ	(1)
17		110-24403	RUBBER	ヒサ ^ア チ ヌム	(1)
18		MAS-10501000	LEVER INSTALLING BASE	ヒサ ^ア ケ ^レ ハ ^ニ タ ^イ	(1)
19		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサ ^カ ネ 7.4X11.8X0.5	(2)
20		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロウカクホ ^ホ ルト 9/32-28 L=16	(2)
21		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロウカクホ ^ホ ルト 15/64-28	(1)
22		MAS-10503000	SPRING	ヒサ ^ア ケ ^レ ハ ^ニ ハ ^ニ ネ	(1)
23		SD-0550501-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=5	タ ^ン ネ ^シ D=5.5 H=5	(1)
24		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロウカクホ ^ホ ルト 15/64-28	(1)
25		MAS-10502000	LEVER	ヒサ ^ア ケ ^レ ハ ^ニ	(1)
26		MAS-10504000	PIN	ヒサ ^ア ケ ^レ ハ ^ニ シ ^ツ ケ	(1)
27		MAS-10703000	CONNECTING ROD	ヒサ ^ア ケ ^レ ハ ^ニ シ ^ツ ケ	(1)
28		PD-0201000-0D	SPLIT PIN 1.8X10	ワリピン 1.8X10	(1)
29		MAS-161010A0	PEDAL SHIRRING ATTACHMENT ASM.	ヒタ ^ト トリソウチ(クミ)	(1)
30		MAS-162010A0	PEDAL SHIRRING ATTACHMENT ASM.	ヒタ ^ト トリソウチ(クミ)	(1)
31		MAS-15901000	PRESSER PLATE BASE	ヒタ ^ト トリソウチトリツクイ	(1)
32		MAS-15902000	SWING BASE	ヒタ ^ト トリソウチイソウ ^シ タ ^イ	(1)
33		MAS-15903000	BRACKET	マツリト ^メ	(1)
34		MAS-15904000	ARM	ヒタ ^ト トリソウチエハ ^ニ ネウチ ^テ	(1)
35		MAS-15905000	SHAFT	ヒタ ^ト トリソウチ	(1)
36		MAS-15911000	SPRING	ヒタ ^ト トリソウチイソウ ^シ タ ^イ ハ ^ニ ネ	(1)
37		MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRRING PRESSER	ヒタ ^ト トリソウチ	(1)
38		MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRRING PLATE	ヒタ ^ト トリソウチ	(1)
39		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK	ハ ^ニ イ ^ソ ク ^ク トリツクイ	(1)
40		MAS-05205000	SPRING	ヒタ ^ト トリソウチエハ ^ニ ネ	(1)
41		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ ^シ ホ ^ニ	(1)
42		B3116-125-000	TENSION NUT	イトチヨ ^シ ナツト	(1)
43		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ ^シ ナツト カイデント ^メ	(1)
44		MAS-05202000	SCREW	ヒタ ^ト トリソウチ トリツクイ ^イ サイネ ^シ	(1)
45		CS-0790811-SP	THRUST COLLAR D=7.94 W=8	スラストウケ D=7.94 W=8	(1)
46		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24	ロウカクナツト 1/4-24	(1)
47		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ ^カ ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
48		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミカ ^タ サ ^カ ネ 8.5X12.5X0.3	(1)
49		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネ ^シ 9/64-40 L=6	(2)
50		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	ヒラネ ^シ 11/64-40 L=5.5	(1)
51		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネ ^シ 11/64-40 L=4.5	(1)
52		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネ ^シ 11/64-40 L=4.5	(2)
53		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネ ^シ 11/64-40 L=6.5	(2)
54		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナハ ^ニ ネ ^シ 9/64-40 L=7	(2)
55		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネ ^シ 11/64-40 L=7	(1)
56		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネ ^シ 11/64-40 L=7	(1)
57		MAS-159060A0	LIFTING ARM ASM.	ヒキアケ ^ウ チ(クミ)	(1)
58		MAS-15906000	LIFTING ARM	ヒキアケ ^ウ チ	(1)
59		MAS-15907000	MANUAL LEVER ARM.	ｼﾞｪｯﾄ ^ウ レハ ^ニ ウチ ^テ	(1)
60		MAS-15915000	MANUAL LEVER	ｼﾞｪｯﾄ ^ウ レハ ^ニ	(1)
61		MAL-12115000	ARM FIXED PLATE STOPPER	ウチ ^テ コチイタストップ ^ハ	(1)
62		MAL-12116000	ARM FIXED PLATE STOPPER SPRING	ウチ ^テ コチイタストップ ^ハ ハ ^ニ ネ	(1)
63		SD-0600352-SP	HINGE SCREW	タ ^ン ネ ^シ	(1)
64		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8	タ ^ン ネ ^シ D=7.94 H=8	(1)
65		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	(1)
66		NM-6050001-SP	NUT M5	ロウカクナツト M5X0.8 1ｼュ	(1)
67		WZ-0640312-K0	WAVED WASHER	ナミカ ^タ サ ^カ ネ 6.4X11X0.3	(1)
68		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネ ^シ 11/64-40 L= 3.2	(1)
69		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネ ^シ 11/64-40 L=7.8	(1)

Note (注記) #01...FOR S161 S161 用
#02...FOR S162 S162 用
#03...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 卓上式テーブル用 (輸出用)
(FOR EXPORT)
#04...FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 卓上式テーブル用
#05...FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE 全沈式テーブル用



JUKI 株式会社

JUKI CORPORATION

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

*このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
*このパーツリストは、1993年6月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。
*This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of June 1993.